

SUSI modul PIKO

Slave 1/2/3 (CV897=1/2/3)	Banka 0 (CV1021=0)	Banka 1 (CV1021=1)	Banka 2 (CV1021=2)	Banka 3 (CV1021=3)
902/942/982	Q1 pri jazde vpred (bitovo F7-F0)	Q3 pri jazde vpred (bitovo F7-F0)	Q5 pri jazde vpred (bitovo F7-F0)	Q1 jas (dekadicky)
903/943/983	Q1 pri jazde vpred (bitovo F15-F8)	Q3 pri jazde vpred (bitovo F15-F8)	Q5 pri jazde vpred (bitovo F15-F8)	-
904/944/984	Q1 pri jazde vpred (bitovo F23-F16)	Q3 pri jazde vpred (bitovo F23-F16)	Q5 pri jazde vpred (bitovo F23-F16)	-
905/945/985	Q1 pri jazde vpred (bitovo F28-F24)	Q3 pri jazde vpred (bitovo F28-F24)	Q5 pri jazde vpred (bitovo F28-F24)	Q2 jas (dekadicky)
906/946/986	Q1 pri jazde vzad (bitovo F7-F0)	Q3 pri jazde vzad (bitovo F7-F0)	Q5 pri jazde vzad (bitovo F7-F0)	-
907/947/987	Q1 pri jazde vzad (bitovo F15-F8)	Q3 pri jazde vzad (bitovo F15-F8)	Q5 pri jazde vzad (bitovo F15-F8)	-
908/948/988	Q1 pri jazde vzad (bitovo F23-F16)	Q3 pri jazde vzad (bitovo F23-F16)	Q5 pri jazde vzad (bitovo F23-F16)	Q3 jas (dekadicky)
909/949/989	Q1 pri jazde vzad (bitovo F28-F24)	Q3 pri jazde vzad (bitovo F28-F24)	Q5 pri jazde vzad (bitovo F28-F24)	-
910/950/990	Q1 potlacenie svietenia vpred (bitovo F7-F0)	Q3 potlacenie svietenia vpred (bitovo F7-F0)	Q5 potlacenie svietenia vpred (bitovo F7-F0)	-
911/951/991	Q1 potlacenie svietenia vpred (bitovo F15-F8)	Q3 potlacenie svietenia vpred (bitovo F15-F8)	Q5 potlacenie svietenia vpred (bitovo F15-F8)	Q4 jas (dekadicky)
912/952/992	Q1 potlacenie svietenia vpred (bitovo F23-F16)	Q3 potlacenie svietenia vpred (bitovo F23-F16)	Q5 potlacenie svietenia vpred (bitovo F23-F16)	-
913/953/993	Q1 potlacenie svietenia vpred (bitovo F28-F24)	Q3 potlacenie svietenia vpred (bitovo F28-F24)	Q5 potlacenie svietenia vpred (bitovo F28-F24)	-
914/954/994	Q1 potlacenie svietenia vzad (bitovo F7-F0)	Q3 potlacenie svietenia vzad (bitovo F7-F0)	Q5 potlacenie svietenia vzad (bitovo F7-F0)	Q5 jas (dekadicky)
915/955/995	Q1 potlacenie svietenia vzad (bitovo F15-F8)	Q3 potlacenie svietenia vzad (bitovo F15-F8)	Q5 potlacenie svietenia vzad (bitovo F15-F8)	-
916/956/996	Q1 potlacenie svietenia vzad (bitovo F23-F16)	Q3 potlacenie svietenia vzad (bitovo F23-F16)	Q5 potlacenie svietenia vzad (bitovo F23-F16)	-
917/957/997	Q1 potlacenie svietenia vzad (bitovo F28-F24)	Q3 potlacenie svietenia vzad (bitovo F28-F24)	Q5 potlacenie svietenia vzad (bitovo F28-F24)	Q6 jas (dekadicky)
918/958/998	Q1 pomale rozsvetovanie (hodnoty 0-11)	Q3 pomale rozsvetovanie (hodnoty 0-11)	Q5 pomale rozsvetovanie (hodnoty 0-11)	-

919/959/999	-	-	-	-
920/960/1000	Q2 pri jazde vpred (bitovo F7-F0)	Q4 pri jazde vpred (bitovo F7-F0)	Q6 pri jazde vpred (bitovo F7-F0)	-
921/961/1001	Q2 pri jazde vpred (bitovo F15-F8)	Q4 pri jazde vpred (bitovo F15-F8)	Q6 pri jazde vpred (bitovo F15-F8)	-
922/962/1002	Q2 pri jazde vpred (bitovo F23-F16)	Q4 pri jazde vpred (bitovo F23-F16)	Q6 pri jazde vpred (bitovo F23-F16)	-
923/963/1003	Q2 pri jazde vpred (bitovo F28-F24)	Q4 pri jazde vpred (bitovo F28-F24)	Q6 pri jazde vpred (bitovo F28-F24)	invertovane tlačitko Fx (bitovo F7-F0) plati pre Q1-Q6
924/964/1004	Q2 pri jazde vzad (bitovo F7-F0)	Q4 pri jazde vzad (bitovo F7-F0)	Q6 pri jazde vzad (bitovo F7-F0)	invertovane tlačitko Fx (bitovo F15-F8) plati pre Q1-Q6
925/965/1005	Q2 pri jazde vzad (bitovo F15-F8)	Q4 pri jazde vzad (bitovo F15-F8)	Q6 pri jazde vzad (bitovo F15-F8)	invertovane tlačitko Fx (bitovo F23-F16) plati pre Q1-Q6
926/966/1006	Q2 pri jazde vzad (bitovo F23-F16)	Q4 pri jazde vzad (bitovo F23-F16)	Q6 pri jazde vzad (bitovo F23-F16)	invertovane tlačitko Fx (bitovo F28-F24) plati pre Q1-Q6
927/967/1007	Q2 pri jazde vzad (bitovo F28-F24)	Q4 pri jazde vzad (bitovo F28-F24)	Q6 pri jazde vzad (bitovo F28-F24)	-
928/968/1008	Q2 potlacenie svietenia vpred (bitovo F7-F0)	Q4 potlacenie svietenia vpred (bitovo F7-F0)	Q6 potlacenie svietenia vpred (bitovo F7-F0)	-
929/969/1009	Q2 potlacenie svietenia vpred (bitovo F15-F8)	Q4 potlacenie svietenia vpred (bitovo F15-F8)	Q6 potlacenie svietenia vpred (bitovo F15-F8)	-
930/670/1010	Q2 potlacenie svietenia vpred (bitovo F23-F16)	Q4 potlacenie svietenia vpred (bitovo F23-F16)	Q6 potlacenie svietenia vpred (bitovo F23-F16)	-
931/971/1011	Q2 potlacenie svietenia vpred (bitovo F28-F24)	Q4 potlacenie svietenia vpred (bitovo F28-F24)	Q6 potlacenie svietenia vpred (bitovo F28-F24)	-
932/972/1012	Q2 potlacenie svietenia vzad (bitovo F7-F0)	Q4 potlacenie svietenia vzad (bitovo F7-F0)	Q6 potlacenie svietenia vzad (bitovo F7-F0)	-
933/973/1013	Q2 potlacenie svietenia vzad (bitovo F15-F8)	Q4 potlacenie svietenia vzad (bitovo F15-F8)	Q6 potlacenie svietenia vzad (bitovo F15-F8)	-
934/974/1014	Q2 potlacenie svietenia vzad (bitovo F23-F16)	Q4 potlacenie svietenia vzad (bitovo F23-F16)	Q6 potlacenie svietenia vzad (bitovo F23-F16)	-

935/975/1015	Q2 potlacenie svietenia vzad (bitovo F28-F24)	Q4 potlacenie svietenia vzad (bitovo F28-F24)	Q6 potlacenie svietenia vzad (bitovo F28-F24)	-
936/976/1016	Q2 pomale rozsvetovanie (hodnoty 0-11)	Q4 pomale rozsvetovanie (hodnoty 0-11)	Q6 pomale rozsvetovanie (hodnoty 0-11)	-
937/977/1017	-	-	-	-
938/978/1018	-	-	Q7 obidva smery (dekadicky)	-
939/979/1019	-	-	-	-